

Skärmar

Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen. **Starta din dator**

Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjat initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visa.



From:
<https://wiki.envirologic.se/> - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772804446>

Last update: **2026/03/06 05:40**

