
SMS

Genom internet skärmen kan du lägga in ditt telefonnummer för att ta emot sms meddelanden fårn roboten. Det finns 2 typer av sms-meddelanden som roboten skickar ut: Larm och Färdiga vilket betyder när roboten tvättat klart en avdelning. **Larm - SMS**

Informationen som anges i larmet är följande:

- Mottagarens telefonnummer
- Information om att ett larm upstått. Kan vara vilket larm som helst.
- SIM-kortidentifieringsnummer

Avslutade SMS



Information som anges i färdiga sms är följande:

- Mottagarens telefonnummer
- Färdig plats
- SIM-kortidentifieringsnummer

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/referenser_foer_aviseringar_sms?rev=1776691677

Last update: **2026/04/20 06:27**