Rengöring av vattenventiler

Denna instruktion vägleder dig i hur du rengör/sköljer vattenventilen.

Anledningen till att det inte går att stänga av vattnet beror alltid på smuts i ventilen. Använd alltid ett vattenfilter på det inkommande vattnet från högtryckstvätten för att undvika smuts i ventilen.

Länk: Sprängskiss av vattenventilen.

Lokalisera vattenventilen på robotens högra sida (sett bakifrån), under joystickens kontakt.

Skruva loss den grå plastsidan på roboten för att komma åt 10 mm sexkantsskruven.

Demontera 10 mm sexkantsskruven som på bilden nedan och dra ut instickshylsan.

Dra ett sugrör från en stålborste (eller liknande) och tryck in det i det lilla hålet i mitten av urtaget tills du kan se sugröret i det andra hålet som visas på bilden nedan.

Skölj med vatten eller blås med tryckluft.

Återmontera i omvänd ordning.

- Se till att magnetspolen är torr när den installeras
- Se till att spolen klickar när den är monterad (tryck nedåt).

Kontrollera och rengör det lilla filtret som är monterat mellan snabbkopplingen och slangen (i änden av slangen). Vi rekommenderar också att installera ett lågtrycksfilter innan högtryckstvätten.

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/rengoering_av_vattenventiler?rev=1776775881

Last update: **2026/04/21 05:51**