

19
20
17
14
16
18
21
2
6
3
9
13
16
10
15
12
12
11
1
4
5
8
7

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Plug	34000004	1
2	Sealing	62255271	1
3	Lock-ring	64000526	1
4	Support ring	64420527	1
5	Lock-ring SgA25	64000255	1
6	Support ring	64250357	1
7	Ball-bearing 6204	60062040	1
8	Bearing	60032050	1
9	Worm screw	93187501	1
10	O-RING 40×2.0	62040205	2
11	Nut KM-9	63090034R	1
12	Spring-washer	63904657	2
13	Spacer	6583001	1
14	Sealing	62456281	1
15	Sealing	62506271	1
16	Ball-bearing 6009	60060090	2
17	Axle	93187371	1
18	Worm-wheel	065511XX	1
19	Lock-ring SgH112	64001126	1
20	House	6560601	1
21	House	93187381	1

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/service:spl:93187481_f1?rev=1594272441

Last update: **2020/07/08 22:27**